

Anvendelse

- Eftermontering af bindere i færdige konstruktioner
- Hvor binder er tæret væk eller konstruktionen skal forstærkes
- Ved montage i bagmur af beton



Montering

- Der forbores igennem fugen i formuren med et \varnothing 12 mm bor
- Der forbores i bagmuren med et 6x30 mm bor med dybdestop
- Hullerne rengøres for borestøv
- Binderen slås 30 mm i det forborede hul i bagmuren med slagdorn og hammer
- Hullet i formuren fyldes med egnet klæbemasse 30-40 mm fra forkant
- Hullet i formuren lukkes til sidst med mørtel
- 70 mm af den prægede del af binderen indklæbes i formuren
- Binderlængden skal være mindst 100 mm + hulrum

- Binderen skal monteres med fald mod formuren
- Antal bindere og dimensionering fastsættes i henhold til gældende normer

Tilbehør

- Slagdorn til montage af binderen
- Klæbemasse
- Komprimeringsskive
- Bor

