

Anvendelse

- Til opmuring hvor bagmuren er porebeton
- Rivfri udformning for højere sikkerhed



Montering

- Binderen monteres samtidig med opførelse af bagmure af porebetonblokke
 - Binderen slås lodret i blokken
 - Indmuringslængden i for- og bagmuren skal være mindst 40 mm
 - Dæklaget i formuren skal være mindst 25 mm
 - Binderlængden skal være mindst 80 mm + hulrum
-
- Binderen skal monteres med fald mod formuren
 - Antal bindere og dimensionering fastsættes i henhold til gældende normer

Tilbehør

- Isoleringholder, anvendes hvor hulrummet er større end isoleringstykkelsen, eller for at holde isoleringen væk fra formuren

