

Anvendelse

- Eftermontering af binder i færdige konstruktioner
- Hvor binderen er tæret væk eller konstruktionen skal forstærkes
- Ved bagmursmaterialer i porebeton, træ, tegl massiv og letklinker



Montering

Porebeton eller træ:

- Forbor med et \varnothing 10-12 mm bor igennem fugen i formuren
- Hullet renses for borestøv
- Binderen skrues 75 mm direkte i bagmuren med skruehorn monteret i boremaskine
- Hullet i formuren fyldes med egnet klæbemasse 30-40 mm fra forkant af formuren
- Hullet i formuren lukkes til sidst med mørtel
- Bølgeankeret skal indklæbes mindst 70 mm i formuren
- Binderlængden skal være mindst 145 mm + hulrum

Tegl massiv eller letklinker:

- Forbor med et \varnothing 10-12 mm bor igennem fugen i formuren

- Forbor i bagmuren med et \varnothing 4-4,5 mm bor alt efter materialets hårdhed
- Af hensyn til borets holdbarhed skal boringen udføres ved lav hastighed og borehullet skal udluftes hyppigt
- Hullerne renses for borestøv
- Binderen skrues 75 mm i bagmuren med skruehorn monteret i boremaskine
- Hullet i formuren fyldes med egnet klæbemasse 30-40 mm fra forkant
- Hullet i formuren lukkes til sidst med mørtel
- Bølgeankeret skal indklæbes mindst 70 mm i formuren
- Binderlængden skal være mindst 145 mm + hulrum
- Binderen skal monteres med fald mod formuren
- Antal bindere og dimensionering fastsættes i henhold til gældende normer

Tilbehør

- Skruehorn til montage af binderen
- Klæbemasse
- Komprimeringsskive
- Bor

