

## Anvendelse

- Når der opføres skalmur ved IPE og HEB stålsøjler



## Montering

- Bindere monteres på begge flanger af stålsøjlen og fastholdes på søjlen af "klemmeeffekten"
  - Bindere kan flyttes på søjlen så den passer ud for skiftet
  - Indmuringslængden i formuren skal være mindst 40 mm
  - Dæklaget skal være mindst 25 mm
  - Binderlængden og typen bestemmes af stålsøjle type samt afstand mellem søjle og mur
- 
- Bindere skal monteres med fald mod formuren
  - Antal bindere og dimensionering fastsættes i henhold til gældende normer

