

Anvendelse

- Eftermontering af bindere i færdige konstruktioner
- Hvor binderne er tæret væk eller konstruktionen skal forstærkes
- Ved bagmursmaterialer i tegl
- Kan anvendes i andre materialer f.eks. porebeton, men det anbefales at der foretages trækprøvning



Montering

Tegl:

- Binderen er beregnet til montage i facadestenen og bagmursten
- Mål murens tykkelse for at fastslå boreddybde og binderlængde
- Facadesten skal gennembøres og bagmursten skal bores 70 mm
- Forbor i formur og bagmur med murbor (ø 6 mm til ø 8 mm binder), vær opmærksom på boreddybde
- Monter power tool skruejern på skrue- boremaskine og isæt twistbinder i værktøjet

- Binder sættes i det forborede hul
- Med slagfunktionen aktiveret, skruer twistbinderen sig selv i
- Power tool skruejern undersænker twistbinderen i facadestenen
- Hullet i formuren lukkes med mørtel eventuelt iblandet borestøv eller egnet fugemasse
- Ved standardmursten skal binderlængden være 170 mm + hulrum
- Binderen har indbygget drypsikring, men bør monteres med et let fald mod formuren
- Antal bindere og dimensionering fastsættes i henhold til gældende normer

Tilbehør

- Power tool til Twistbinder
- Bor

